

FRESADORA JTM-1 CON VISUALIZADOR DE POSICIÓN DIGITAL NEWALL DP700 DE 3 EJES, EJE HUECO Y ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA EJE X

691191

Three-stage power down feed with auto stop, high precision Class 7 spindle bearings and the rugged stability of Meehanite® castings ensures you get everything you need from the JTM-1 and 2 models. The internally cooled spindle head prevents seizing, and JET precision engineering ensures superior results with all the features you've come to expect, all backed by the industry-leading JET Two Year Warranty



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fundido en Meehanite®
- Cabezal fresador mandrinado y afilado a precisión
- Eje hueco de gran diámetro cromado
- Cojinetes de husillo de alta precisión clase 7
- Cabezal del husillo enfriado internamente
- Indicadores con acabado en cromo satinado
- Transmisión del motor estriado para trabajo pesado
- Eje y piñón del eje hueco monopieza
- Disminución de la alimentación vertical en tres etapas con parada automática
- Freno del husillo de alta resistencia
- Guías templadas y rectificadas a precisión
- Contraclavijas totalmente ajustables
- Tanque refrigerante interno construido en la base para usar con el sistema refrigerante (no incluye bomba refrigerante)
- Hoja de prueba de tolerancia incluida
- Sistema de lubricación de una sola vez
- Cubiertas de guías
- Barra de tracción
- Caja de herramientas con herramientas

GARANTÍA RED DE 2 AÑOS DE GARANTÍA

JET Tools garantiza todos los productos que vende. Si alguna de nuestras herramientas necesita servicio técnico o reparación, uno de nuestros Centros de servicio técnico autorizado ubicados por todo Estados Unidos le dará rápida atención. En la mayoría de los casos, cualquiera de los Centros de servicio técnico autorizado de Walter Meier puede aprobar la reparación en garantía, ayudarle a obtener piezas o realizar el mantenimiento de rutina y reparaciones mayores en sus herramientas JET o Wilton. Para obtener el nombre de un Centro de servicio técnico autorizado en su área, llame al 1-800-274-6848.

STAND BEHIND YOUR WORK™



550+ SERVICE CENTERS NATIONWIDE

INDUSTRY-LEADING WARRANTIES

EXPERT TECHNICAL SERVICE

FRESADORA JTM-1 CON VISUALIZADOR DE POSICIÓN DIGITAL NEWALL DP700 DE 3 EJES, EJE HUECO Y ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA EJE X

691191

ESPECIFICACIONES

Conicidad del husillo (pulg. x TPI)	R-8
Tamaño de la mesa (L x An) (pulg.)	9 x 42
Diámetro del eje hueco (pulg.)	3-3/8
Número de velocidades del husillo	16
Rango de velocidades del husillo (RPM)	80 - 5,440
Movimiento del cabezal (grados)	90 R & L, 45 F & B
Distancia máx. del husillo a la mesa (pulg.)	17-1/2
Distancia del husillo a la columna (máx.) (pulg.)	19
Distancia del husillo a la columna (mín.) (pulg.)	4-1/2
Capacidad del collarín:	1/8 - 7/8
Desplazamiento longitudinal de la mesa (pulg.)	23-7/8
Desplazamiento transversal de la mesa (pulg.)	12-1/2
Cantidad y tamaño de las ranuras en T (pulg.)	3 - 5/8
Centros de ranura en T (pulg.)	2-1/2
Capacidad de peso de la mesa de trabajo (lbs.)	550
Desplazamiento de consola (pulg.)	14-1/2
Desplazamiento de la corredera (pulg.)	13-3/8



STAND BEHIND YOUR WORK™



550+ SERVICE CENTERS NATIONWIDE

INDUSTRY-LEADING WARRANTIES

EXPERT TECHNICAL SERVICE

FRESADORA JTM-1 CON VISUALIZADOR DE POSICIÓN DIGITAL NEWALL DP700 DE 3 EJES, EJE HUECO Y ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA EJE X

691191

FULL SERIES

STOCK NO	MODEL NO	CONICIDAD DEL HUSILLO (PULG. X TPI)	DIGITAL READOUT	NUMBER OF AXIS	POWERFEED	POWER DRAW BAR
690082	JTM-1	R-8				
690019	JTM-1	R-8				
690097	JTM-1	R-8				
690280	JTM-1	R-8				
690281	JTM-1	R-8				
690282	JTM-1	R-8				
690244	JTM-1	R-8				
690168	JTM-1	R-8				
690161	JTM-1	R-8				
691187	JTM-1	R-8				
691188	JTM-1	R-8				
691189	JTM-1	R-8				
691190	JTM-1	R-8				
691191	JTM-1	R-8				
691192	JTM-1	R-8				
691196	JTM-1	R-8				
690089	JTM-2	R-8				
690006	JTM-2	R-8				
690017	JTM-2	R-8				
690283	JTM-2	R-8				
690286	JTM-2	R-8				
690285	JTM-2	R-8				

STAND BEHIND YOUR WORK™



550+ SERVICE CENTERS NATIONWIDE

INDUSTRY-LEADING WARRANTIES

EXPERT TECHNICAL SERVICE

FRESADORA JTM-1 CON VISUALIZADOR DE POSICIÓN DIGITAL NEWALL DP700 DE 3 EJES, EJE HUECO Y ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA EJE X

691191

FULL SERIES

STOCK NO	MODEL NO	CONICIDAD DEL HUSILLO (PULG. X TPI)	DIGITAL READOUT	NUMBER OF AXIS	POWERFEED	POWER DRAW BAR
690210	JTM-2	R-8				
690157	JTM-2	R-8				
69088	JTM-2	R-8				
691193	JTM-2	R-8				
691194	JTM-2	R-8				
691195	JTM-2	R-8				
691197	JTM-2	R-8				
691198	JTM-2	R-8				
691199	JTM-2	R-8				

STAND BEHIND YOUR WORK™



550+ SERVICE CENTERS NATIONWIDE

INDUSTRY-LEADING WARRANTIES

EXPERT TECHNICAL SERVICE