

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE • INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver

PRODUCT WARRANTY CARD is available online at: www.safcoproducts.com

• **OUTILS REQUIS:** tournevis à pointe cruciforme

• **HERRAMIENTAS REQUERIDAS:** Destornillador Phillips®


• Se reporter au formulaire d'inscription de garantie du produit: www.safcoproducts.com

• Consulte el formulario de Registro de Garantía de Productos: www.safcoproducts.com

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material: 4969-19NC

CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIECE / NO. DE PIEZA
(A)	Screw / Vis / Tornillo	20	4930-23NC
(B)	Handle / Rondelle / Arandela	10	4930-31CR
(C)	Rubber Strip, 72" <i>Bande de caoutchouc, 182,9cm (72 po)</i> <i>Tira de goma, 72" (182.9 cm)</i>	1	4939-32NC

1



2

For stacks of two or more, cut (C) Rubber Strips to length, and position as shown. Tape the ends down, and lower the second cabinet into place.

Si on veut empiler deux armoires ou plus, il faut couper les bandes en caoutchouc (C) à la longueur appropriée, puis positionner les morceaux tel que l'indique le dessin. Fixer les bouts des bandes en caoutchouc à l'aide de ruban, puis descendre la deuxième armoire jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Para colocar dos o más gabinetes, uno sobre otro, corte las tiras de goma (C) al mismo tamaño que los gabinetes y colóquelas como se muestra en la ilustración. Fije los extremos de la tira de goma con cinta y coloque el segundo gabinete sobre el primero.

L'Assistance téléphonique à la clientèle Safco au 1-800-664-0042 de 8H00 à 16H30 (Heure centrale) (Opérateurs de langue anglaise)

Línea directa para el cliente de Safco 1-800-664-0042 de 8:00 AM a 4:30 PM (Hora Central) (Operadores que hablan inglés)



WARNING:

Do not fully extend more than one drawer at a time to prevent accidental tipping

ATTENTION:

Afin d'éviter un basculement accidentel, éviter de tirer complètement plus d'un tiroir à la fois.

ADVERTENCIA:

Para evitar que el gabinete se resbale y caiga, no abra totalmente más de un cajón al mismo tiempo.

(C) RUBBER STRIPS TO PREVENT SLIP-PAGE

BANDES EN CAOUTCHOUC POUR EMPÊCHER LE GLISSEMENT.
TIRAS DE GOMA PARA EVITAR QUE SE RESBALE