



## Instructions: Log Rack Cover

veranda collection



eight foot cover



four foot cover

### Installation

Slip your Log Rack Cover over the top of your log rack then pull the cover down on all four corners.

The front of the cover opens for loading and unloading and is secured with hook and loop tabs and buckles. Opening this panel may help you to get the cover correctly positioned onto your log-rack. Note that there is one opening on our four foot cover and two openings on our eight foot cover.

Once you have the cover in place, close the click-it buckles located on the bottom corners. These buckles will keep the cover closed in windy conditions.



WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.

Kent, WA, USA 98032

classicaccessories.com

©2010

72972, 72982

10cH51\_11383, 11384



LINE DRY



NO TOOLS  
REQUIRED



DO NOT  
WASH



DO NOT  
PACK WET

## Mode d'emploi: Housse de range-bûches



veranda collection



housse de 2,4 m



housse de 1,2 m

### Installation

Glissez la housse sur le dessus du range-bûches puis tirez vers le bas sur la housse au niveau des quatre coins.

L'avant de la housse s'ouvre afin de charger et décharger le range-bûches et se ferme avec des bandes autoagrippantes et des fermoirs. Ouvrez ce rabat si nécessaire afin d'ajuster correctement la housse sur le range-bûches. Veuillez noter que notre range-bûches de 1,2 m possède une ouverture et notre range-bûches de 2,4 m en possède deux.

Après avoir placé la housse sur le range-bûches, fermez les fermoirs situés au nouveau des coins inférieurs. Ces fermoirs permettront de maintenir la housse fermée lorsqu'il y a du vent.



WE COVER YOUR GEAR®

Classic Accessories, Inc.

Kent, WA, USA 98032

classicaccessories.com

©2010

72972, 72982

10cH51\_11383, 11384



ÉTENDRE  
MOUILLÉ



AUCUN  
OUTIL  
NÉCESSAIRE



NE PAS  
LAVER



NE PAS  
RANGER  
MOUILLÉ